



Procédure de mise-à-jour logicielle du POV-1 pour compatibilité avec les cartes SDHC 4 Go et 8 Go

Studiosport est heureux de vous annoncer la sortie d'une mise à jour logicielle pour votre POV-1 permettant la compatibilité avec les cartes SD (SDHC) de 4Go et 8 Go, la limitation étant à 2 Go jusqu'à présent.

La mise à jour de votre POV-1 est donc possible dès maintenant en suivant les instructions disponibles à l'adresse suivante: www.vio-pov.com/firmware_update/

Cette mise à jour est de votre responsabilité. Elle a été testée avec succès par de nombreux utilisateurs.

Cependant, comme toute mise à jour, si vous n'y voyez pas d'intérêt (car 2 Go c'est déjà bien!), rien ne vous oblige à faire quoi que ce soit!

Notez qu'une carte de 8 Go permet d'enregistrer 6 heures de vidéo en qualité maximale, contre 1h30 avec une carte de 2 Go.

Vous trouverez la procédure détaillée ci-dessous.

D'autre part, Studiosport a écrit un guide en français concernant l'utilisation du POV1.

Ce guide est disponible à l'adresse suivante: <http://www.studiosport.fr/manuels/guide-pov1.pdf>

Voici les étapes à suivre pour effectuer la mise à jour logicielle de votre POV-1:

1- Téléchargez le fichier .elf après avoir rempli le formulaire de la page www.vio-pov.com/firmware_update/

2- Insérez une carte SD de 1Go ou 2 Go dans votre POV-1, formatez-la à l'aide du POV-1 (en allant dans le menu > "Format SD card" > "YES"). Attention, cette procédure efface les données contenues sur votre carte SD!

3- Reliez le POV-1 à votre ordinateur grâce au câble USB fourni. Un nouveau lecteur nommée "POV-1" doit apparaître sur votre PC.

4- Copier ce fichier .elf sur ce lecteur nommé "POV-1".

5- Une fois le transfert terminé, éteignez votre POV-1 et sortez la carte SD de son logement.

6- Ensuite placez la carte SD en position "LOCK" (petit loquet sur le coté de la carte).

7- Insérez à nouveau la carte SD dans votre POV-1 puis allumez-le (en appuyant sur le bouton "Power") tout en appuyant sur le bouton "Menu" (en bas à droite).

Relâchez le bouton "Power" et maintenez le bouton "Menu" enfoncé jusqu'à clignotement en rouge de la led du POV-1.

8- La procédure de flashage est en cours et s'achève lorsque la LED ne clignote plus (la led s'arrête, puis clignote à nouveau 2 fois après quelques secondes).

9- Une fois la procédure terminée, éteignez votre POV-1, sortez la carte SD, remettez le loquet de la carte en position "UNLOCK" et effacer le fichier .elf.

Votre POV-1 doit maintenant fonctionner avec des cartes SD jusqu'à 8 Go. Vous pouvez vérifier la version du firmware installé sur votre POV-1 en allant dans le menu > page d'information sur la version. Vous devez voir apparaître "FW version 1.3".

Cette procédure existe en vidéo, mais en anglais. A voir sur <http://vimeo.com/2057136>

Nous vous souhaitons une agréable utilisation. Nous sommes joignables au **02.35.03.70.34** en cas de questions.

Sportivement,
L'équipe Studiosport