MANUEL DE L'UTILISATEUR

LCD Touch BacPac™

ÉCRAN TACTILE LCD AMOVIBLE POUR VOTRE GOPRO.

GoPro®

Be a *HERO.*

To download this user guide in a different language, visit **gopro.com/support**.

Pour télécharger ce manuel de l'utilisateur dans une autre langue, rendez-vous sur **gopro.com/support**.

Wenn Sie dieses Benutzerhandbuch in einer anderen Sprache herunterladen möchten, besuchen Sie **gopro.com/support**.

Per scaricare questo manuale utente in un'altra lingua, visita **gopro.com/support**.

Para descargar este manual de usuario en otro idioma, visite **gopro.com/support**.


Para baixar este manual do usuário em outro idioma, acesse **gopro.com/support**.

このユーザーマニュアルの他言語版をダウンロードするには、**gopro.com/support**にアクセスしてください。

若要下載其他語言版本的使用説明書，請前往：**gopro.com/support**。

如需下载本用户手册的其他语言版本，请访问 **gopro.com/support**。

/ L'essentiel



Bouton marche/arrêt
Haut-parleur intégré
Fiche casque de 3,5 mm

/ Pour commencer

Le LCD Touch BacPac permet un contrôle visuel simple de votre GoPro* et de ses paramètres. Vous pouvez faire fonctionner votre GoPro avec l'écran BacPac, en utilisant le bouton **Power/Mode** [] et le bouton **Shutter/Select** [] de votre caméra GoPro, ou en utilisant les deux méthodes. Lorsque la fonction tactile n'est pas disponible, utilisez les boutons de la caméra. Pour plus d'information sur l'utilisation des boutons de la caméra, consultez le manuel de l'utilisateur de votre GoPro.


**Compatible avec toutes les caméras HERO4, HERO3+ et HERO3.*

/ Comment mettre le BacPac sur votre caméra GoPro



ÉTAPE 1


Glissez la charnière du BacPac dans la rainure située à droite à l'arrière de la caméra.



ÉTAPE 2


Insérez le connecteur BacPac dans le port HERO situé à l'arrière de la caméra.

/ Comment retirer le BacPac de votre GoPro



ÉTAPE 1

Tirez sur le côté gauche du BacPac (voir flèche sur l'illustration) pour le sortir du port HERO.



ÉTAPE 2

Enlevez la charnière du BacPac de la rainure de la caméra.

/ Allumer et éteindre le BacPac

L'écran LCD Touch BacPac s'allume/s'éteint automatiquement lorsque la caméra est allumée/éteinte.

Pour allumer le BacPac manuellement :
Appuyez sur le bouton **marche/arrêt** [].

Pour éteindre le BacPac manuellement :
Appuyez sur le bouton **marche/arrêt** [] et maintenez-le enfoncé durant deux secondes.


TRUC DE PRO : Pour conserver la puissance de la batterie, éteignez le BacPac lorsque vous ne l'utilisez pas.

/ Navigation

CAMÉRAS HERO4


Glisser vers la gauche

Afficher les modes de la caméra.




Glisser vers le haut à partir du bord inférieur

Ouvrir le menu Configuration du mode actuel.




Glisser vers le haut/bas

Parcourir les listes de paramètres.




Appuyer

Sélectionner un élément, activer/désactiver un paramètre.




Glissez vers le bas depuis le bord supérieur

Fermez le menu de configurations.




Faites glisser vers la droite

Affichez la dernière photo ou vidéo capturée.




Glisser vers la gauche/droite

Afficher la galerie d'images (mode Lecture).



Appuyer deux fois


Passer le champ de vision (FOV) en mode prévisualisation.



/ Navigation

Appuyer pendant deux secondes


Verrouiller
l'écran tactile.



CAMÉRAS HERO3+ ET HERO3

Appuyer


Sélectionner
un élément,
activer/désactiver
un paramètre.



/ Modifier les modes de la caméra


Vous pouvez utiliser le LCD Touch BacPac pour modifier les modes et les paramètres de la caméra sur votre GoPro.

POUR MODIFIER LES MODES DE LA CAMÉRA SUR HERO4 :



Glissez vers la gauche pour afficher tous les modes puis appuyez sur le mode désiré.

POUR MODIFIER LES MODES DE LA CAMÉRA SUR HERO3+ ET HERO3 :



Appuyez sur l'icône du mode de la caméra dans le coin supérieur gauche, puis appuyez sur le mode de la caméra désiré.

/ Lecture de vidéos et de photos

Les fichiers vidéo et photos enregistrées sur votre carte mémoire apparaissent en images miniatures sur l'écran BacPac.

POUR LIRE LES VIDÉOS ET LES PHOTOS SUR HERO4 :

1. Glissez vers la gauche et appuyez sur **Lecture**.
2. Glissez pour parcourir les miniatures.
   Remarque : Pour les séries de photos (Rafale, Accéléré, Nuit et Images en continu), les miniatures affichent la première photo des séries.
3. Appuyez sur une vidéo ou une photo pour l'ouvrir en mode plein-écran.
4. Pour une vidéo, appuyez sur [▶].
5. Pour revenir à l'écran des miniatures, appuyez sur [▦].
6. Pour quitter, appuyez sur [✕].

POUR LIRE LES VIDÉOS ET LES PHOTOS SUR HERO3+ et HERO3 :

1. Appuyez sur l'icône du mode de la caméra dans le coin supérieur gauche, puis appuyez sur **Lecture**.
2. Appuyez sur une miniature pour ouvrir la vidéo ou la photo en mode plein-écran.
3. Pour naviguer, appuyez sur les icônes, au besoin.
   Remarque : Pour les séries de photos (Rafales, Accéléré, Nuit et Images en continu), les miniatures représentent la première photo des séries.
4. Pour une vidéo, appuyez sur [▶].
5. Pour revenir à l'écran des miniatures, appuyez sur [▦].
6. Pour quitter, appuyez sur [X].

/ Modification des paramètres de la caméra

Personnalisez les paramètres de prise de vue vidéo et photo de votre caméra à l'aide du menu Configuration.

POUR MODIFIER LES PARAMÈTRES SUR HERO4 :

1. Glissez vers la gauche pour afficher tous les modes puis appuyez sur le mode désiré.
2. À partir du bord inférieur de l'écran, glissez vers le haut pour ouvrir le menu Configuration de ce mode.
3. Glissez vers le haut ou vers le bas pour parcourir les paramètres de ce mode.
4. Appuyez et glissez, au besoin, pour choisir une nouvelle option pour le paramètre.
5. Pour quitter le menu Configuration, glissez à partir du haut de l'écran vers le bas, appuyez sur Quitter ou appuyez sur le bouton **Settings/Tag** [].

TRUC DE PRO : Dans le menu Configuration pour le mode de configuration, vous pouvez verrouiller l'écran pour éviter d'appuyer sur une commande par accident. Pour plus de détails, consultez le manuel de l'utilisateur de votre HERO4.

POUR MODIFIER LES PARAMÈTRES SUR HERO3+ OU HERO3 :

1. Appuyez sur l'icône du mode de la caméra dans le coin supérieur gauche, puis choisissez [ ] pour atteindre le menu Configuration.
2. Appuyez sur une commande pour la sélectionner.
3. Pour naviguer entre les commandes précédentes et suivantes, appuyez sur [ ] et sur [ ].
4. Pour naviguer dans chaque menu secondaire, appuyez sur [ ] et [ ].
5. Appuyez sur un élément pour le sélectionner.
6. Pour quitter, appuyez sur [X].


/ Remplacement de la porte arrière

Fixer le LCD Touch BacPac à votre GoPro nécessite l'utilisation d'une porte arrière plus épaisse lorsqu'il est utilisé avec un boîtier. Il y a trois différentes portes arrière qui sont fournies avec le LCD Touch BacPac :


- Porte arrière Touch BacPac : vous permet d'utiliser la fonction écran tactile de votre LCD Touch BacPac et offre une étanchéité jusqu'à 3 m (10 pi).
- Porte arrière Standard BacPac : porte étanche jusqu'à 40 m (131 pi) de profondeur. S'utilise pour la plongée, en milieu humide ou très poussiéreux.
- Porte arrière Skeleton BacPac : non étanche. S'utilise uniquement en milieu sec et sans poussière. Augmente la qualité de la prise de son.

Le LCD Touch BacPac est fourni avec une extension du bras qui offre une totale liberté de mouvement lorsqu'une porte arrière plus épaisse est fixée au boîtier.


COMMENT REMPLACER LA PORTE ARRIÈRE




Étape 1
Ouvrez la porte arrière de la caméra et laissez-la pendre vers le bas.



Étape 2
Tirez la porte doucement vers le bas jusqu'à ce qu'elle se détache de sa charnière.



Étape 3
Mettez la nouvelle porte bien en face de la charnière de la caméra.



Étape 4
Poussez vers le haut sur la porte arrière jusqu'à ce qu'elle s'emboîte en place.

/ Icônes LCD Touch BacPac

Certaines des icônes qui apparaissent sur le LCD Touch BacPac sont présentées ci-dessous. Pour plus de détails à propos de ces fonctionnalités, consultez le manuel de l'utilisateur de votre caméra.

	Vidéo		Posemètre
	Photo		Protune
	Prises de vue multiples/Rafale		Faible luminosité
	Accéléré		Miniatures
	Lecture		Diaporama
	Sans fil		Ralenti *(en lecture de vidéo sur HERO3+ et HERO3)*
	Batterie		Volume

/ Informations importantes concernant la sécurité et la manipulation



ATTENTION : Le non-respect de ces consignes de sécurité peut entraîner un incendie, une décharge électrique ou une autre blessure, ou une détérioration du LCD Touch BacPac ou d'autres biens.

MANIPULATION

Le LCD Touch BacPac contient des pièces sensibles. Ne pas laisser tomber, démonter, ouvrir, écraser, plier, déformer, percer, lacérer, exposer aux micro-ondes, incinérer ou peindre le LCD Touch BacPac. Ne pas insérer des objets étrangers dans le port du LCD Touch BacPac. Ne pas utiliser le LCD Touch BacPac s'il a été endommagé, par exemple, s'il est fissuré, percé ou s'il a pris l'eau. L'écran LCD Touch BacPac est en verre. Le verre peut se briser s'il tombe ou subit un choc important, ou s'il est écrasé, plié ou déformé. Si le verre s'écaille ou se fissure, ne le touchez pas et n'essayez pas de retirer le verre brisé. Les fissures du verre

causées par une mauvaise utilisation ou un mauvais traitement ne sont pas couvertes.

GARDEZ L'ÉCRAN LCD PROPRE

Nettoyez immédiatement l'écran LCD s'il entre en contact avec tout contaminant susceptible de le tâcher tels que de l'encre, des teintures, du maquillage, de la saleté, des aliments, des huiles et des lotions. Pour nettoyer l'écran LCD, servez-vous d'un chiffon doux anti-pelucheux légèrement humide. Ne laissez pas d'eau entrer dans les ports. Ne vous servez pas de nettoyants pour vitres, de détergents ménagers, de vaporisateurs aérosol, de solvants, d'alcool, d'ammoniac, ou de produits abrasifs pour nettoyer le LCD Touch BacPac.

ÉVITEZ L'EAU ET LES ENDROITS MOUILLÉS

N'utilisez pas le LCD Touch BacPac dans la pluie ou près de lavabos ou autres lieux humides sans le protéger. Ne renversez pas de nourriture ou de liquide sur le LCD Touch BacPac. Si le LCD Touch BacPac est mouillé, éteignez la caméra et déconnectez l'écran avant de nettoyer. Laissez l'écran sécher complètement avant

de la réutiliser. N'essayez pas de sécher le LCD Touch BacPac avec une source de chaleur comme un four micro-ondes ou un sèche-cheveux. Toute détérioration du LCD Touch BacPac causée par un contact avec des matières liquides est hors garantie.

CHANGEMENTS D'ALTITUDE ET DE TEMPÉRATURE

Les augmentations ou diminutions d'altitude ou de températures peuvent faire bomber légèrement la porte arrière tactile Touch lorsque le caisson est fermé de manière étanche (avec ou sans caméra à l'intérieur). Lorsque cela est possible, laissez la porte ouverte jusqu'à ce que vous soyez prêt pour l'utilisation.

LORSQUE VOUS UTILISEZ DES CONNECTEURS ET DES PORTS

Ne forcez jamais un connecteur dans un port ; vérifiez s'il y a obstruction. Si le connecteur et le port ne se joignent pas de manière raisonnablement facile cela signifie qu'ils ne sont peut-être pas compatibles. Assurez-vous que le connecteur est adapté au port et que la connexion est bien faite.

TEMPÉRATURE

Les températures basses ou élevées peuvent temporairement réduire l'autonomie de la batterie ou causer un mauvais fonctionnement temporaire du LCD Touch BacPac. Évitez les changements brusques de températures ou d'humidité lorsque vous utilisez le LCD Touch BacPac, car de la condensation risque de se former sur celui-ci ou à l'intérieur de celui-ci. Lorsque vous utilisez le LCD Touch BacPac ou que vous chargez la batterie, il est possible que le dispositif devienne chaud. L'extérieur du LCD Touch BacPac joue le rôle d'une surface de refroidissement qui transfère la chaleur de l'intérieur de l'appareil vers l'air plus froid de l'extérieur.

/ Information réglementaire

Pour consulter l'intégralité de la rubrique relative aux informations réglementaires, reportez-vous au guide d'informations importantes sur le produit et la sécurité, fourni avec ce produit.

Learn more about GoPro
products at **gopro.com**

Please Recycle

130-07348-000 REVB