Contrôle caméra avec le Zhiyun Crane 2 :

Tableau de contrôle caméras Canon						
Mode contrôlable / Mode Crane	Photo	Video	AV	TV	ISO	EV
AV	√	√	√	×	√	√
TV	√	√	×	√	√	√
M	√	√	√	√	√	√
P	√	√	×	×	√	√

Note : pour le Canon 5D4, le réglage EV peut être ajusté en mettant le réglage ISO en «auto» pendant que le mode de la caméra est sur «M».

Tableau des fonctions de contrôle par marque					
Marque caméra	Canon		Sony		Panasonic
Modèle caméra	5D2/5D3	5D4	Caméras Sony avec MULTI interface		GH3/GH4
Modèle du câble	ZW-Mini-002	ZW-Mini-002	ZW-MULTI-001	ZW-MULTI-002	ZW-CTIA-002
Connectique du câble	Micro et mini USB	Micro et mini USB	Micro et mini USB		Micro USB et CTIA
Photo	√	√	√	√	√
Vidéo	√	√	×	×	√
Preview en temps réel	√	√	×	×	×
AV	√	√	×	×	×
TV	√	√	×	×	×
ISO	√	√	×	×	×
EV	√	√	×	×	×
Zoom	×	×	√	√	×
Focus	√	√	×	×	×
Alimentation de la caméra	×	×	×	√	×
Contrôle standard de la caméra	√	√	×	√	√