QUALITÉ SUPÉRIEURE

- CAMÉRAS DE CHASSE
- TABLETTE DE CHASSE
- CAMÉRAS D'ACTION
- & ACCESSOIRES

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

LINK-EVO

Manuels d'utilisation, mise à jour logicielle & FAQ disponible au:

www.support.spypoint.com

support@spypoint.com

1-888-779-7646

V1.3

DANS LA BOITE & COMPOSANTS

Note: Carte mémoire et piles sont vendues séparément.

Caméra | Socle de fixation | Guide de démarrage rapide

Carte Micro SIM* | Courroie d'installation

*Carte Micro SIM préactivée et insérée dans la caméra

1. Antenne
2. DEL
3. Lentille photo
4. Capteur de lumière
5. Lumière de test
6. Indicateur de signal
7. Bouton ON / OFF
8. Fente pour carte SD
9. Lentille de détection
10. Compartiment à piles & Fente de carte Micro SIM
11. Fente pour courroie d'installation
12. Loquet de verrou
13. Ouverture pour câble cadenas
14. Prise 12V
15. Support pour trépied
16. Bouton-poussoir pour la porte du compartiment à piles

⚠ Les boîtiers de sécurités en metal peuvent réduire les fonctionnalités sans fil du produit.

BASES DE LA CAMÉRA

RETIRER LA CAMÉRA DU SOCLE

- Pousser sur la languette afin de dégager la caméra du socle.
- Retirer la caméra.

CHOISIR UNE SOURCE D'ALIMENTATION

Vous pouvez utiliser soit 8 piles AA alcalines ou au lithium; notre pile lithium LIT-09 / LIT-C-8; une source d'alimentation externe de 12V. Afin d'obtenir les meilleurs résultats et une autonomie de batterie plus longue, nous recommandons l'utilisation d'une source externe de 12V comme celles ci-dessous.

Ensemble pile rechargeable 12V, chargeur & boîtier

Câble d'alimentation 12 volts

Adaptateur AC 12V

Pour ouvrir la porte du compartiment à piles pour les piles AA ou notre bloc pile au lithium, appuyez sur le bouton sous l'appareil photo. Pour assurer une performance maximale de l'appareil et éviter une fuite des piles, nous vous recommandons l'utilisation de nouvelles piles. Ne mélangez pas des piles neuves avec des anciennes et le type de piles. Utiliser TOUTE des piles alcalines ou lithiums. Les piles AA rechargeables ne sont pas re-commandées, car le voltage inférieur qu'ils produisent peut provoquer des problèmes de fonctionnement.

⚠ **Respecter l'orientation adéquate de la polarité des piles selon les maques (+) et (-) lors de l'installation des piles AA.**



INSÉRER UNE CARTE MÉMOIRE

Avant d'insérer ou de retirer une carte mémoire, toujours mettre la caméra à OFF pour éviter que les images présentes sur la carte soient supprimées ou endommagées. Assurez-vous également que le bouton sur le côté de la carte n'est pas en position LOCK.

Insérer une carte mémoire de type SD/SDHC (jusqu'à une capacité de 32 Go) dans la fente pour carte SD avec les contacts dorés vers le haut. La carte est correctement insérée lorsqu'un clic se fait entendre.

⚠ Nous vous conseillons de formater votre carte SD si elle a été dans un autre appareil électronique pour vous assurer que vous aurez la capacité maximale de votre carte mémoire.

TROUVER LE SIM ID

Le numéro de SIM ID se trouve dans le compartiment à piles. Vous aurez besoin de ce numéro pour compléter l'enregistrement de la caméra LINK-EVO et vous connecter à l'application.



MERCI
de choisir
SPYPOINT

Notre objectif est de fabriquer des produits innovateurs, de qualité supérieure pour l'industrie de la chasse et de répondre à tous les chasseurs passionnés par ce style de vie. Nous nous efforçons d'offrir à tous nos clients une expérience positive et un service hors pair.

Rejoignez la communauté

INSTALLATION DE L'APP SPYPOINT LINK GRATUITE

L'App SPYPOINT LINK vous permet de connecter et de contrôler votre caméra à distance en utilisant un téléphone intelligent ou une tablette. Les options comprennent l'affichage du statut de la caméra, des photos, un contrôle complet de la caméra et plus.

Note: Si vous ne disposez pas d'un téléphone intelligent ou une tablette, s'il vous plaît contactez notre service à la clientèle pour activer votre caméra.

Appelez nous au numéro sans frais: 1-888-779-7646

Installez l'application gratuite

1. Assurez-vous que vous avez un forfait de données soit avec votre téléphone intelligent, et/ou une tablette ou d'une connexion WiFi.
2. Pour installer l'application, vous pouvez soit:
   - Disponible sur Google Play™
     (Google Play est une marque déposée de Google inc.)
   - Télécharger dans l'App Store℠
     (App Store est une marque de commerce d'Apple inc.)
3. Recherche pour le lien de l'App SPYPOINT LINK de SPYPOINT.
4. Installer l'application sur votre téléphone intelligent ou votre tablette.

Exécutez l'App SPYPOINT LINK

Démarrez l'application et elle vous guidera à travers quelques questions. Appuyez sur le bouton au bas de l'écran une fois que vous aurez fini. Ensuite, vous recevrez un courriel confirmant l'activation.

Une fois dans l'application, vous avez les 4 options suivantes:

Compte
Sélectionnez le plan, et modifiez votre profil d'informations de données.

Status
Voir les informations générales comme la force du signal cellulaire, niveau de la batterie ou le pourcentage d'espace utilisé sur votre carte SD.

Config.
Modifier le mode de fonctionnement des paramètres de prise d'image, la fréquence de synchronisation et tous les autres.

PHOTOS
Vous permet de voir vos photos par date, mois et années. Permets de partager ou de télécharger aussi vos photos.

Note: Si vous avez plus d'une caméra, vous aurez une barre blanche avec un menu déroulant en haut de l'écran pour sélectionner le nom de votre camera.

CONFIGURATION DE L'APP

L'App vous permet de configurer tous les paramètres de la caméra. Ces nouveaux paramètres prendront effet la prochaine fois que la caméra se connectera pour mettre à jour son statut.

BASIC

Mode - PHOTO

Délai : Permet de choisir l'intervalle de temps avant que la caméra ne détecte à nouveau et puisse enregistrer la prochaine photo.

Multi-photos : Permets de prendre jusqu'à 2 photos consécutives à chaque détection, avec un délai de 5 secondes entre chaque photo.

Mode - TIME LAPSE

Intervalle : Permet la prise de photos à intervalles réguliers prédéfinies sans qu'il y ait pour autant, une détection de mouvement.

Mode - VIDÉO

(Une photo est prise automatiquement avant chaque vidéo.)

Délai : Permet de choisir l'intervalle de temps avant que la caméra ne détecte à nouveau et puisse enregistrer la prochaine vidéo.

Durée vidéo : Permets de configurer la durée d'enregistrement des séquences vidéo.

SYNCHRONISATION

Cellulaire: Activer ou désactiver la transmission de photos.

Première sync à: Permets de choisir, à quel moment de la journée la caméra communique pour la première fois.

Fréquence: Permets de choisir le nombre de synchronisations que la caméra effectue tous les jours.

OPTIONS AVANCÉES

Format date: Permets de configurer le format de date sous Mois/Jour/Année ou Jour/Mois/Année.

Température: Permets de choisir l'affichage de la température.

Mode de nuit: Permets à l'utilisateur de définir la meilleure option pour les photos.

	MODE OPTIMAL	MODE IR-BOOST
Autonomie de la pile	★★★★★	★★★½☆
Portée du flash	★★★½☆	★★★★★
Réduction du flou	★★★★☆	★★★★☆

L'INSTALLATION DE LA CAMÉRA

Installez la caméra avec ou sans le socle de fixation:



Hauteur d'installation recommandée:

La caméra doit être installée à la même hauteur que le centre du corps de l'animal.

Installation idéale pour des images et vidéos de qualités:

L'animal ciblé devrait être à 7,5 m de distance de la caméra pour un meilleur champ de vision.

Pour obtenir des photos plus lumineuses la nuit, vous devriez avoir des éléments en arrière-plan pour réfléchir le flash IR de la caméra.

Notez que la caméra ne devrait pas être directement face au soleil pour éviter d'être à contre-jour et d'avoir de fausse détection.

DÉMARRER LA CAMÉRA

Nous suggérons de formater votre carte SD si elle a été dans un autre appareil électronique pour vous assurer que vous aurez la capacité maximale de votre carte mémoire.

1. Allumer la caméra (bouton ON)

Utilisez l'interrupteur ON / OFF pour mettre la caméra sous tension.

2. Toutes les lumières clignotent - recherche de réseau

La recherche de signal peut prendre quelques minutes. Si vous ne voyez que 1 barre clignotante, le test réseau a échoué. Déplacez-vous à l'extérieur ou approchez d'une fenêtre et redémarrez la caméra quelques fois si nécessaire pour vous connecter au réseau cellulaire.

3. Nombre de lumières - force du signal

Une fois le test réseau terminé, vous verrez la puissance du signal dans les barres de signal. Notez que les barres de signal sur un LINK-EVO pourraient ne pas être égales à vos autres appareils cellulaires puisqu'il n'y a pas de norme industrielle et pratique pour étiqueter les valeurs dBm à un nombre spécifique de barres.

4. Lumière rouge clignote - délai d'installation

Le témoin de test devant la caméra clignotera pendant 30 secondes pour permettre à l'utilisateur de quitter la zone sans être photographié ou enregistré.

5. Toutes lumières éteintes - caméra prête

La caméra a mis à jour son statut dans l'application LINK avec ses dernières informations. La caméra est maintenant prête à prendre des photos et à les transmettre à votre application LINK lors de la prochaine synchronisation. Les synchronisations sont définies par défaut à toutes les 4 heures à partir de minuit.

IMPORTANT À FAIRE
AVANT LA FIN DE L'ESSAI GRATUIT DE 30 JOURS

Dans l'application LINK, activez votre plan sous l'onglet Compte. Pour plus de détails sur les plans disponibles, consultez l'onglet Compte ou le lien ci-dessous. Si vous choisissez de ne pas activer un plan, notez que vous pourrez toujours transmettre / recevoir des photos avec notre plan mensuel GRATUIT. Il vous permettra de transmettre / recevoir jusqu'à 100 photos par mois avec un historique des photos des 7 derniers jours.

WWW.SPYPOINT.COM/PLANS

DÉTENDEZ-VOUS; VOUS ÊTES COUVERTS

GARANTIE DE 2 ANS

TOUTES LES CAMÉRAS DE CHASSE SPYPOINT 2017 SONT COUVERTES PAR NOTRE GARANTIE « VOUS ÊTES COUVERTS » D'UNE DURÉE DE 2 ANS.