Bushwhacker



MODEL：BIG EYE D3

INFRARED WILDLIFE SCOUTING CAMERA

Two high accuracy timers
16MP and 1080P@30FPS
0.5 second trigger time

USER GUIDE VER.201703

CONTENU

1 Guide de démarrage rapide 1

1.1 introduction 1

1.1.1 Caractéristiques principales 1

1.1.2 Application 2

1.2 Vue d'ensemble de l'appareil photo 3

1.3 Alimentation / Mode 4

1.3.1 Entrer dans le mode IntoTest 4

1.3.2 Entrez dans le mode ON 4

1.4 commencer le tournage 4

1.4.1 Batterie de charge 4

1.4.2 Insérez la carte SD 4

1.4.3 Réglage de l'horloge 5

1.4.4 Retour usine Réglage par défaut 5

1.4.5 commencer le tournage 5

1.4.6 Rejouer 5

1.4.7 Effacer 5

1.5 attentions 5

1.5.1 Batterie 5

1.5.2 Carte SD 6

1.5.3 Autres 6

1.6 Menu 6

2 Paramètres techniques produit ..... dix

3 apprentissage clavier 13

3.1 Clavier 13

3.2 Bouton « REPLAY » 14

4 Détails de la fonction partielle 15

4.1 Minuteur 15

4.2 Réglage de l'horloge 15

4.3 Connexion à l'ordinateur 15

4.4 Connexion à la télévision 16

4.5 La langue 16

4.6 Mises à niveau du micrologiciel 16

5 FAQ 17

6 Politique de garantie 18

Annexe I: Durée de la vidéo et de la longueur d'intervalle Tableau de correspondance 19
annexe ii: CONTENU DU COLIS 20
déclarations 21

1.1 introduction

Big caméra jeu de la faune Eye D3 (également appelé caméra chasse / caméra piste) est un dispositif de reconnaissance. Elle peut être déclenchée par une variation brusque de la température ambiante provoquée par le déplacement de jeu dans une région d'intérêt, qui est détecté par un capteur très sensible (PIR) infrarouge passif, puis prendre des photos ou des clips vidéo automatiquement. La caméra peut obtenir plus d'applications par minuterie, Intervalle, PIR sommeil et d'autres paramètres de la fonction.

1.1.1 Caractéristiques principales

1) Programmable3 / 5/8/12/16 Mega-pixel de résolution de haute qualité.
2) 1080P @ 30fps vidéo Full HD est livré avec des sons.
3) En mode « Appareil photo + vidéo », l'appareil prend deux photos et la vidéo à chaque événement déclencheur.
4) LED IR 42pcs, Set 20pcs LED disponibles en mode d'économie d'énergie; LEDs 850 nm / 940 nm d'option.
5) Incroyablement rapide Temps de déclenchement (0,5 secondes).
6) Build-2.4" écran couleur TFT pour examiner des photos et des vidéos.
7) Verrouillage image importante pour éviter d'être supprimé.
8) Prenez plusieurs photos consécutives jusqu'à 6 photos.
9) Deux chronomètres de haute précision. Lors de réglage de la minuterie est activée, programmable seulement dans le travail période déterminée tous les jours.
dix) PIR mise en sommeil peut éviter la caméra tirer le même objet à plusieurs reprises. Cette fonction peut être utilisée conjointement avec la fonction Timer pour répondre à votre calendrier.
11) Dans le paramètre d'intervalle, l'appareil prend automatiquement et en permanence des images / vidéos à intervalles spécifiés. Il est très utile lors de l'observation floraison, la construction d'oiseaux nichent des plantes, ou lors de la surveillance des propriétés sans surveillance telles que les parcs de stationnement / verges. Cette fonction peut être utilisée conjointement avec la fonction Timer pour répondre à votre calendrier.

12) Mise hors tension automatique en 1-10 minutes whiles sans contrôle du clavier.
13) Date, heure, température et phase de lune peuvent être estampillés dans la des photos.
14) 7 touches de bip sonore marche / arrêt disponible.
15) Libre choix de la sortie TV à PAL / NTSC.
16) Support de carte SD jusqu'à 64 Go.
17) Très longue autonomie sur le terrain (en mode veille, jusqu'à 6

mois avec 8 piles AA *).

18) clignotement lumineux d'alarme lorsque le niveau de puissance de la batterie devient faible.

19) Playbacks zoom avant 1-8 fois.

20) Mode de neuf rectangle grille pour voir les images.

21) Lecture automatique dans « Slide Show ».

22) Numéro de dispositif sera affiché sur le nom du fichier image, cette aide
les utilisateurs à identifier quelle caméra a capturé l'image lors de l'examiner.

23) Verrouillables et mot de passe protégé.

24) images couleur à jour, des images monochromes la nuit, commutées
automatiquement.

25) carte SD peut être réglé en mode « Enregistrement en boucle », qui supprime automatiquement les photos ou vidéos et plus tôt fait place à de nouveaux.

26) conception dentelée faire appareil photo facile à fixer fermement.

27) Couvercle de la batterie empêche l'érosion de la fuite de la batterie qui peut
endommager l'appareil photo.

1.1.2 Application

- piège de l'appareil photo pour la chasse, l'observation des animaux ou des incidents
- Surveillance d'intérieur / extérieur à usage domestique, bureau, entrepôt, ferme ou usage public
- L'observation des animaux sauvages / plantes processus de croissance
- Pour bureau forestier et de la sécurité publique des forêts à surveil recueillir des témoignages de voler la chasse, etc.
- D'autres travaux de prise de preuves




Attention:

S'il vous plaît lire le mode d'emploi avant d'utiliser ce produit afin d'éviter des pertes inutiles!

Ne tentez pas de démonter l'appareil, des problèmes de qualité non produit et dommages par l'homme ne seront pas couverts par la garantie!

1.2 Vue d'ensemble de l'appareil photo



① LED IR ② Voyant ⑨ Slot SD Card ⑭ trépied Nut	⑧ écran TFT	⑮ Orateur
③ Boucle de verrouillage ⑩ Clavier ④ Lentille	⑪ Alimentation / Mode Commutateur	⑰ DC Dans ⑱ Logement de la batterie
⑤ trou de verrouillage	⑫ DC Port	⑱ Logement de la batterie Couverture
⑥ Capteur de lumière ⑦ PIR capteur	⑬ USB / TV par câble Port ⑭ Emplacement pour carte SIM (seulement pour le modèle GPRS)	

1.3 Alimentation / Mode

Alimentation / Mode a 3 modes de fonctionnement: OFF / TEST / ON. OFF: pour éteindre l'appareil photo. TEST: pour définir les paramètres opérationnels. ON: pour travailler sous le statut de surveillance.

1.3.1 Entrez en mode test

Déplacer l'interrupteur d'alimentation sur « TEST » pour entrer en mode test, écran TFT affiche normalement. Les opérations peuvent être effectuées dans ce mode: paramètres fixés; manuel photo et enregistrer de la vidéo; revoir / supprimer l'image et la vidéo; tester la zone de travail du capteur PIR.

1.3.2 Entrez dans le mode ON

Déplacer l'interrupteur d'alimentation en position « ON ». Entrez en mode « ON » après le flash lumineux indicateur rouge et bleu, écran TFT est éteint. Si les animaux (personnes ou autres objets) entrent dans la zone de surveillance, appareil photo prend des photos / vidéos automatiquement en fonction de réglage par défaut.



Remarque: En mode « TEST », le voyant lumineux rouge une fois à tous les animaux 10seconds.When (personnes ou autres objets) entrent dans la zone de surveillance des voyant lumineux clignote en bleu. En mode « marche », la caméra démarre correctement si clignote voyant rouge 6 fois, puis clignote lumineux bleu 3 fois continuellement. Plus tard, le témoin lumineux ne s'allume pas à moins que la tension est trop faible. L'appareil ne démarre pas si voyant lumineux bleu garder l'éclairage. voyant rouge clignote 60 secondes lorsque la tension est faible.

1.4 commencer le tournage

1.4.1 Batterie de charge

Installer alcaline / intégré dans les batteries 4xAA ou 8xAA. Assurez-vous que la polarité correspond au signe sur la couverture.



Remarque : L'utilisateur doit acheter supplémentaire de la batterie.

1.4.2 Insérez la carte SD

Insérez la carte SD dans la fente de carte « SD ». La capacité de mémoire prise en charge est à 64GB.Please assurez-vous de formater la carte SD avant d'utiliser, au cas où la procédure de mise à niveau, image, vidéo et autres fichiers de la carte SD aura une incidence sur l'utilisation normale de l'appareil.

 **Remarque : L'utilisateur doit acheter supplémentaire de la batterie.**

1.4.3 Réglage de l'horloge

Trouvez « Set Clock » dans le menu du « système » pour régler l'heure locale. Heure et la date restaurera réglages par défaut lorsque une panne de courant.

1.4.4 Retour usine Réglage par défaut

Rechercher « par défaut « dans le menu du « système » pour confirmer la caméra prend des photos / vidéos en fonction du réglage par défaut.

 Remarque: Les utilisateurs peuvent définir les paramètres en fonction des besoins de prise de vue.

1.4.5 commencer le tournage

Déplacer l'interrupteur d'alimentation en position « ON », commencer le tournage en mettant la caméra sur le lieu d'observation.

 Remarque: En mode « ON », écran TFT éteint automatiquement pour économiser l'énergie, le clavier ne fonctionne pas.

1.4.6 Rejouer

En mode « TEST », appuyez sur « Replay » pour revoir l'image sur l'écran TFT.

1.4.7 Effacer

images inutiles peuvent être supprimées lors de la lecture. Appuyez sur le bouton « Replay » pour afficher les images, Lorsque l'écran affiche l'image que vous souhaitez supprimer, appuyez sur la touche « Menu » et choisissez « Supprimer », puis appuyez sur « OK » et choisissez « Supprimer actuelle, choisissez « OK » et confirmez supprimer l'image actuelle en appuyant sur le bouton « OK ». Toutes les images de la carte SD peuvent être supprimés en utilisant cette fonction.

1.5 attentions

1.5.1 Batterie

Pour fournir de l'énergie, il est recommandé d'utiliser de nouvelles piles alcalines AA haute performance, assurez-vous que la polarité correspond au signe sur la couverture. Si vous n'utilisez pas l'appareil photo pendant une longue période de temps, s'il vous plaît retirer les piles de l'appareil afin d'éviter la fuite d'acide possible qui peut endommager l'appareil photo.

Sinon l'appareil peut fonctionner sur externe (6V / 2A) alimentation en courant continu, alimentation solaire, etc.

En mode « TEST » lorsque le niveau de puissance de la batterie est faible, le message « batterie faible » affichera sur l'écran TFT (l'icône de la batterie dans le coin en bas à droite est vide et marqué par « X » rouge); En mode « ON », clignote voyant rouge 60 secondes.

1.5.2 Carte SD

S'il vous plaît insérer correctement la carte SD. Les photos sont enregistrées au format JPEG et les vidéos sont enregistrées en MOV. La capacité de mémoire prise en charge est jusqu'à 64 Go. Il est recommandé d'utiliser une carte SD haute vitesse non inférieure à la classe 10 pour obtenir les meilleures performances. S'il vous plaît ne prenez pas les piles, carte SD ou alimentation lorsque l'appareil photo en mode « ON »!

 Remarque: Avant insérer la carte SD, s'il vous plaît assurez-vous que le commutateur de protection en écriture sur le côté de la carte SD « off » (pas dans la position « Lock ») .Installed correctement et le format carte SD pour éviter toute défaillance.

1.5.3 Autres

En mode « TEST », appareil photo sera mise hors tension automatique alors qu'aucun clavier de contrôle. S'il vous plaît passer en mode « TEST » à nouveau si vous voulez continuer à utiliser. Mise hors tension automatique du temps peut être réglé par les utilisateurs.

S'il vous plaît garder le pouvoir sur au cours du processus de mise à niveau. Après la mise à niveau des finitions, il doit garder au moins 5 secondes avant de pouvoir arrêter ou couper l'alimentation, sinon il peut mettre à jour les causes d'échec.

Lorsque l'installation appareil s'il vous plaît assurez-vous qu'il ne sont pas des objets en mouvement dans 3m zone en face de la lentille comme les branches, les feuilles, les mauvaises herbes, des chaînes, des rubans de couleur et d'autres objets qui peuvent flottaient dans le vent pour éviter les déclenchements intempestifs potentiels.

S'il vous plaît ne dirigez pas l'appareil à une source de chaleur telle que la chaudière, bouches d'évacuation et de la lumière, etc. Évitez méprenant des photos ou des vidéos et de raccourcir la durée de veille.

1.6 Menu

Appuyez sur le bouton « MENU » pour basculer entre « l'image » « Set » et « Système ». Sélectionnez différents paramètres en déplaçant ▲ / ▼, appuyez sur ◄ / ► pour modifier le réglage, « OK » pour confirmer le changement, appuyez sur « REPLAY » pour entrer en mode de lecture, appuyez sur « EXIT » pour revenir au menu précédent ou quitter.

Paramètre	Paramètres **(Audacieux = Défaut)**	La description
Image		
Mode	**Caméra/** Vidéo **/** Caméra + vidéo	En mode « Camera + vidéo », d'abord prendre des photos par des numéros de prise de vue, puis enregistrer de la vidéo par longueur de la vidéo.
Taille de l'image	3MP / 5MP / 8MP / **12MP /** 16MP	Une résolution plus élevée produit des photos de meilleure qualité, mais crée des fichiers plus volumineux qui prennent plus de la capacité de la carte SD et plus le temps d'écrire sur la carte SD.
Taille de la vidéo	VGA / WVGA / 720P **/ 1080P**	Une résolution plus élevée produit des vidéos de meilleure qualité, mais crée des fichiers plus volumineux qui prennent plus de la capacité de la carte SD et plus le temps d'écrire sur la carte SD.
Non de tournage	**1/** 2/3/4/5/6	L'appareil photo prend des photos consécutives en fonction des paramètres de l'utilisateur pour chaque événement déclencheur. **Remarque:** 1-3 photos disponibles lors du choix 16MP.
Durée de la vidéo	**5 s /** 10s **/ 15s / 20s /** 30s / 45s / 1minute / 2 minutes / 3 minutes / 5 minutes / 10 minutes	Les vidéos sont enregistrées au format MOV et capable d'afficher sur la plupart des lecteur multimédia vidéo.
Ensemble		
Dispositif No.	**BUISSON**	4 chiffres (0 à 9) et / ou alphabets (A à Z) en option. Numéro de l'appareil sera affiché sur le dessus 4 nom de fichier d'image, cela aide les utilisateurs à identifier quelle caméra capture l'image lors de l'examiner.
Minuteur	**De/** Sur	Réglez l'appareil photo pour travailler dans un délai de temps donné tous les jours. En dehors de la période de l'appareil photo ne sera pas déclenché ou prendre des **photos / vidéos. Voir les détails dans 4.1 minuterie.**

PIR sommeil	**De/ 3s / 5s / 10s / 15s /** 30s / 1 minute / 2 minutes / 5 minutes / 10 minutes / 20 minutes / 30 minutes / 1 heure	Sélectionnez le temps de sommeil PIR, le PIR sera désactivé après chaque déclenchement. Après cette période, le PIR de l'appareil attendra d'être déclenché par le mouvement humain (ou animal).
Intervalle	**De/** 5s / 10s / 15s / 30s / 1 minute / 2 minutes / 5 minutes / 10 minutes / 20 minutes / 30 minutes / 1 heure / 2 heures / 6 heures / 12 heures / 18 heures / 24 heures	L'appareil photo prend automatiquement des photos / vidéos à l'intervalle défini. **Remarque: Dans ce mode, le capteur PIR est désactivé. *** *Reportez-v à l'annexe i*
Timbres	**De/ Sur**	Sélectionnez Activé si vous voulez que le logo, la température, la phase de lune, la date et l'heure imprimée sur chaque photo.
Economie d'énergie	**De/** Sur	Sélectionnez Activé, il n'y aura que 20pcs LED disponibles. paramètre PIR active uniquement la sensibilité « faible ».
Auto Power Off	**1 minute/** 3 minutes / 5 minutes / 10 minutes	Mise hors tension automatique à heure fixe si aucun clavier de contrôle.
enregistrement du son	De/ **Sur**	Sélectionnez Activé si vous voulez enregistrer le son en vidéo.
PIR Niveau	**Faible/ Ordinaire/ Haute**	L'utilisateur peut régler la sensibilité PIR en fonction des besoins.
Format du système	**carte SD**	Format carte SD.
Réglage de l'horloge	**01/01/2015 00:00**	Régler l'heure du système de la caméra et la date.

Paramètres par défaut	**Usine**	Retour réglage du menu aux valeurs par défaut.
La langue	**Anglais**	**Prendre en charge plusieurs langues, Voir 4.5 Langue.**
Bip sonore Off / Sur		Choisissez OFF pour désactiver les sons émis en appuyant sur les boutons.
Boucle Enregistrement	**De/ Sur**	Lorsque la carte SD pleine, il supprime automatiquement les photos ou vidéos et plus tôt fait place à de nouveaux.
Mode TV	**COPAIN/** NTSC	Définir le format de télévision locale lorsque la caméra se connecte à la télévision.
Définir mot de passe	**1234**	4 chiffres (0 à 9) en option. Contact distributeur si vous oubliez le mot de passe.
Logiciel Ver.	D3 ___ 01_6.1.XX	**D3 : Modèle de l'appareil non. ;** **01 : Changement de langue ;** **6.1 : Version du logiciel ;** **XX : Version du logiciel sur mesure.**
Rejouer		
Effacer	**Supprimer courant /** supprimer tout	Supprimer un / image.
Protéger	**Verrouillez Courant /** Déverrouillez actuelle / verrouillage Tous / Débloquer tous les	Verrouillez les images importantes pour éviter la suppression accidentelle. Si elle est verrouillée, les images ne peuvent pas être supprimés, sauf si vous les déverrouiller.
dIAPORAMA	**3s / 5 s / 8s**	Lecture automatique des images à l'ensemble d'intervalle de la manière de diaporama.

2 Paramètres techniques produit


Article	Paramètres
Taille de l'image	3MP: 1536 x 2048, 395KB; 5MP: 1944 x 2592, 675KB; 8MP: 2488 x 3264, 915KB; 12MP: 3024 x 4032, 1.25MB; 16MP: 3480x4640, 1.55MB
Taille de la vidéo	VGA 640x480, 6.8MB (10s); WVGA 800x480, 7.9MB (10s); 720P 1280x720 @ 30fps, 10MB (10s); 1080P 1920x1080 @ 30fps, 21MB (10s)
En mode travail	Jour Nuit
Lentille	FOV = 90 ° (D3R: 50 °), F = 2,4 (D3R: 2,5), Auto IR-Cut
flash IR	65 pieds / 20 mètres
Réglage IR	42 LED; 850nm ou 940nm
Economie d'énergie	Allumé éteint; 20pcs LED disponibles au moment de choisir ON; Réglage PIR active la sensibilité « faible » que lorsque vous sélectionnez « On ».
Écran LCD	2.4" TFT, RGB
clavier d'exploitation	7 boutons
Avertisseurs sonores	Allumé éteint; Choisissez Désactivé pour désactiver les sons émis en appuyant sur les boutons.
Mémoire	Carte SD(≦ 64GB)
PIR Niveau	Faible / Normal / Haut
PIR Distance de détection	65 pieds / 20 mètres
Capteur d'angle PIR	90 ° (D3R: 50 °)
Heure de déclenchement	0,5 secondes (Lorsque vous utilisez une carte SD de 2 Go)

PIR sommeil	**3 secondes ~ 60 Minutes, programmable**
Intervalle	**5 secondes ~ 24 h, programmable** * En mode vidéo, option min de durée d'intervalle dépend de la longueur de la vidéo. ** Reportez-vous à l'annexe i*
Numéros de prise de vue	**1 ~ 6 photos (1 ~ 3 Photos disponibles lors du choix** 16MP)
protéger l'image	Verrouillage actuel, Déverrouiller actuel; Tout verrouiller, déverrouiller tous
Durée de la vidéo	**5 secondes ~ 10 Minutes, programmable**
Caméra vidéo +	Première photo de prendre ensuite la vidéo
lecture Zoom	**1 ~ 8 fois**
dIAPORAMA	3 secondes / 5 secondes / 8 secondes, programmables
Afficher multi-images Mode	neuf rectangle grille pour voir les images
Enregistrement en boucle	Allumé éteint
Timbres	On / Off, température, phase de lune, Logo, Heure et date
minuterie 1	On / Off, programmable
minuterie 2	On / Off, programmable
Mot de passe	4 numéros à trois chiffres
Dispositif No.	4 chiffres et 26 Alphabet défini par vous-même
Source de courant	4 × AA, Extensible à 8 x AA
Alimentation externe DC	6V / 2A
Stand-by actuel	0.4mA
Temps d'attente	**3 ~ 6 mois (4 x AA ~ 8 × AA)**

Auto Power Off	Mise hors tension automatique en 1-10 minutes alors qu'aucun clavier de contrôle; programmable
Puissance Consommation	200mA (+ 700mA lorsque les lumières LED IR vers le haut)
Alarme de batterie faible	4.8V
Interface	Sortie TV, USB, slot pour carte SD, 6V DC externe
Montage	Sangle; Nail trépied
Imperméable	IP66
Travail Température	**- 22 ~ + 158 ° F / -30 ~ + 70 ° C**
Humidité de travail	**5% ~ 95%**
Dimensions	147,5 x 100 x 77 (mm)
Poids	315g
certificat	FCC et CE et ROHS

3 apprentissage clavier

3.1 Clavier





: Bouton MENU, appuyez pour définir les paramètres; Commutateur entre « IMAGE / SET / SYSTEM »; Appuyez sur la touche « EXIT » pour quitter.



: Up, commutateur rapide en mode caméra.


: Gauche, Vérifiez la précédente (disponible uniquement en mode Replay).



: Vers le bas, le commutateur rapide en mode vidéo.



: Droit, mode Replay, vérifiez le prochain (disponible uniquement en mode Replay).



: Prendre manuellement des photos ou des vidéos (disponibles uniquement en mode test), EXIT.



: Confirmer, ZOOM / MOVE.

3.2 Bouton « REPLAY »

Avec le bouton « REPLAY » et d'autres boutons peuvent revoir / lire / supprimer des photos et des vidéos sur la carte SD; Les photos peuvent zoomer / effectuer un zoom arrière / déplacer; Neuf rectangle grille-mode pour afficher des images; Verrouiller / déverrouiller des photos; Diaporama, etc.

Examen de l'image:

Après avoir appuyé sur le bouton « REPLAY » par ◄ / ► peut examiner des photos / vidéos sur la carte SD.

Zoom / Déplacer et grille de neuf rectangle:

- Lorsque les photos de révision, après avoir appuyé sur le bouton « ZOOM » à travers ▲ / ▼ peuvent zoomer / dézoomer les photos. Lorsque le zoom sur les photos de taille minimale, des photos montreront en mode neuf rectangle grille.
- Lorsque le zoom photo, appuyez sur la touche après « MOVE » à travers ▲ / ▼ / ◄ / ► peuvent vérifier les différentes parties de la photo.
- Continuez à appuyer sur le bouton « ZOOM / MOVE » peut basculer entre « ZOOM » et « MOVE ».
- En mode grille de neuf rectangle, par le biais ▲ / ▼ / ◄ / ► peut rapidement passer à des photos choisies, appuyez sur « OK » pour vérifier la photo.

Jouer la vidéo:

Lorsque des vidéos d'examen, des conseils d'opération montreront sur le bas de l'écran TFT.

Appuyez sur « OK » pour lire / vidéo de pause.

Appuyez sur ▲ / ▼ pour arrêter la vidéo.

Appuyez sur ◄ / ► pour se déplacer vers l'avant ou vers l'arrière vidéo en 2 fois, 4 fois, 8 fois la vitesse de lecture.

dIAPORAMA

Lecture automatique des images dans le mode de diaporama. En mode « Replay », appuyez sur « MENU » et choisissez « Diaporama », par ◄ / ► peut régler l'heure d'intervalle « 3 secondes », « 5 secondes », « 8 secondes ».



Remarque: Lorsque les images de lecture automatique, les fichiers vidéo ne montre que la première scène, ne joue pas toute la vidéo.

Image de verrouillage / déverrouillage

Si elle est verrouillée, les images ne peuvent pas être supprimés, sauf si vous les déverrouiller. Le bouton mode « REPLAY », appuyez sur « MENU » et choisissez « Protéger »,

par ◄ / ► pouvez définir « verrouillage actuel », « Unlock Current », « Lock All », « Tout déverrouiller ».

 Remarque: Le mode « Replay », les fonctions ci-dessus peuvent revenir au menu précédent en appuyant sur « EXIT ». Mode de sortie rapide « Replay » en appuyant sur « CAMERA » / « VIDEO » pour prendre des photos ou des vidéos.

4 Détails de la fonction partielle

4.1 Minuteur

Réglez l'appareil photo pour travailler dans un délai de temps donné tous les jours. En dehors de la période de l'appareil photo ne sera pas déclenché ou prendre des photos / vidéos, il prend en charge 2 groupes de réglage de la minuterie.

Paramètres par défaut:

Non, « 00: 00 à -00: 00 » Off

«00: 00 à -00: 00 »

Par exemple: L'heure de début de la caméra dans 8:00-à-10:00 et 15h30-18h00 h:

Sur « 08: 00 à -10: 00 » On «

15: 30 à -18: 00 »

4.2 Réglage de l'horloge

Mise en place date et l'heure pour la caméra.

Trois choix sur le format de date: « AA / MM / JJ », « MM / JJ / AA », « JJ / MM / AA ». Format de l'heure: « HH / MM / SS ».

 Remarque: L'appareil photo a une batterie au lithium (super-condensateur) à l'intérieur, la date et délai gardera jusqu'à ce que la batterie (super-condensateur) se épuise. attributs de document d'image et des timbres indiquent l'heure et la date de prise de vue.

4.3 Connexion à l'ordinateur

Utilisez directement le câble USB se connecte au PC de l'appareil, l'écran TFT affiche le symbole de connexion, le clavier ne fonctionne pas.

Trouver disque amovible dans « mon ordinateur », vous pouvez lire et écrire sur la carte SD via l'ordinateur.

 Remarque: Lorsque l'appareil photo sur le mode « OFF » et aucune autre source d'alimentation, cette opération fonctionne toujours si insérez le câble USB.

4.4 Connexion à la télévision

Utilisez directement connecte RCA TV câble TV de l'appareil photo, mettez l'appareil photo en mode « TEST », choisissez « REPLAY » de revoir à la télévision photos / vidéos.



Remarque: Une fois la connexion à la télévision, écran TFT arrêt automatiquement pour économiser l'énergie!

4.5 La langue

Langue du système, les utilisateurs peuvent choisir une version différente de la langue à l'achat. Le réglage par défaut est « anglais ». L'utilisateur peut afficher le numéro de version de différentes langues sur le site officiel.

4.6 Mises à niveau du micrologiciel

Le fabricant se réserve le droit de mettre à niveau la caméra et le firmware. Les utilisateurs peuvent les mises à niveau du firmware par carte SD (capacité de la carte SD moins de 32 Go)

Suivez les étapes ci-dessous pour mettre en œuvre les mises à jour:

1) Prêt d'un panier SD et formater la carte SD;

2) Copiez le fichier « FWD3A.bin » dans le répertoire racine de la carte SD carte;

3) Insérez la carte SD à la caméra, alors que appuyez sur le bouton « OK » interrupteur appareil en mode « TEST », après voyant rouge clignote desserrer la bouton « OK ».

4) La mise à niveau est en cours lorsque voyant lumineux indicateur rouge en permanence et l'écran TFT est éteint. Gardez la puissance jusqu'à ce que TFT allumer l'écran et de mise à niveau de finition processus (processus de mise à niveau besoins 1 minute).

5) Redémarrez et vérifiez si le nouveau numéro de version est le même que l'ancien, pour confirmer réussir processus de mise à niveau.

Effectuez l'étape de mise à niveau à nouveau si l'échec.

5 FAQ

S'il vous plaît faire les vérifications suivantes si l'appareil photo ne peut pas démarrer ou fonctionner normalement:

- Pas de batterie;
- Batterie chargée dans le sens inverse;
- À court de batterie;
- La batterie est non conforme au cahier des charges;
- Pas passer appareil photo en mode « ON »;
- Non insérer la carte SD;
- carte SD rempli ou endommagé;
- capacité de la carte SD dépasse 64 Go;
- La sensibilité du capteur PIR trop faible.

6 Politique de garantie

Nous apprécions nos clients très fortement et nous tenons à nous assurer que nos produits et services sont toujours d'une norme supérieure. Toutefois, si vous rencontrez des problèmes avec vos produits Guérillero, s'il vous plaît prendre un moment pour lire les informations ci-dessous pour déterminer si vos produits sont couverts par la garantie.

GARANTIE

Nous garantissons nos caméras bushwhacker sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication, en utilisation normale pour une période de temps limitée après la date d'achat enregistrée.

EXCLUSIONS

Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, l'abus, la manipulation ou une mauvaise installation, ou mauvaises conditions de stockage et les catastrophes naturelles, par des batteries installées par l'utilisateur ou par des tentatives de réparation de quelqu'un d'autre que nos techniciens autorisés, ni ne la perte ou le vol couvert.

Cette garantie est uniquement à des défaillances dues à des défauts de matériaux ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation. Elle ne couvre pas l'usure normale du produit. Le fabricant de l'appareil peut fournir un service supplémentaire pour votre appareil photo après l'expiration de la garantie, mais le client doit être responsable des frais supplémentaires sur les pièces, la main-d'œuvre et les frais d'expédition donc apporté.

S'il vous plaît garder la carte de garantie pour la garantie de maintenir en bon état. S'il vous plaît contacter le distributeur régional pour plus de détails.

Annexe I: Durée de la vidéo et de la longueur d'intervalle par correspondance

Table

- En mode vidéo, la durée en option min de l'intervalle dépend de la

  longueur de la vidéo

- intervalle de temps de la caméra D3 est à l'heure de début d'enregistrement vidéo en tant que

  point de départ

Durée de la vidéo	Durée Intervalle (min durée)
5 s	15s
10s	30s
15s	30s
20 ans	30s
30s	1m
45s	1m
1m	2m
2m	5m
3m	5m
5m	10 m
10 m	20 m

annexe ii: CONTENU DU COLIS

déballer soigneusement l'appareil et vérifier que contient toutes les éléments suivants dans la zone: Nom de la pièce

	Quantité
Appareil photo numérique	1
Cable USB	1
Câble TV	1
Sangle	1
Manuel	1
Carte de garantie	1

déclarations

1) Le fabricant se réserve le droit de modifier le contenu en raison de la modification ou des erreurs typographiques, des mises à niveau de produits et d'autres facteurs qui peuvent provoque des anomalies. Des modifications seront appliquées au manuel de l'utilisateur dernier. Ceux-ci sont sujets à changement sans préavis.

2) Le fabricant décline toute responsabilité pour toute utilisation illégale. S'il vous plaît se conformer aux lois et réglementations locales.

3) Le fabricant ne prend aucune responsabilité pour la perte de données de l'utilisateur.

4) Le fabricant décline toute responsabilité pour les pertes et les pertes résultant de produits abusant.