

Tableau de compatibilité des fonctions caméras

Feiyu G6 Plus



	Déclenchement photo	Déclenchement vidéo	Switch mode	Zoom	Focus	Ajustement paramètres
GoPro Hero5/6	OUI	OUI	OUI	NON	NON	Vidéo résolution, cadence d'image, FOV
Sony RX0	OUI	OUI	OUI	NON	NON	WB, ISO
Série Sony RX100	OUI	OUI	NON	OUI	NON	WB, ISO
Sony a6300 + 16-50 mm	OUI	OUI	NON	OUI	NON	WB, ISO
Sony a6500 + 28-70 mm	OUI	OUI	NON	NON	NON	WB, ISO
Panasonic LX10	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	WB, ISO
Panasonic GH4 + 12 mm	OUI	OUI	OUI	NON	NON	WB, ISO
Sony a6000	OUI	NON	NON	OUI	NON	X
Sony a5100	OUI	OUI	OUI	OUI	NON	EV

Sony AS50	OUI	OUI	OUI	NON	NON	WB, EV
Sony X3000	OUI	OUI	OUI	NON	NON	WB, EV
Sony QX1	OUI	OUI	OUI	NON	NON	WB, ISO
Panasonic GH4 + 12mm	OUI	OUI	OUI	NON	NON	WB, ISO
Panasonic DC-GF9KGK	OUI	OUI	OUI	NON	OUI	WB, ISO
Panasonic ZS70	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	WB, ISO
Panasonic ZS220	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	WB, ISO
Panasonic GX9K+12-32mm	OUI	OUI	OUI	NON	OUI	WB, ISO
Panasonic GF10K+12-32mm	OUI	OUI	OUI	NON	OUI	WB, ISO
Canon EOS M50	OUI	OUI	OUI	NON	NON	X