

Note importante pour le rechargement du CrystalSky

Les CrystalSky sont livrés SANS chargeur. DJI associe cet accessoire à un utilisateur qui possède déjà un drone et son chargeur. Dans cette optique, DJI préconise d'utiliser un des chargeurs ci-dessous.

Chargeurs de batterie compatibles CrystalSky :

Chargeur de batterie Inspire 2 (IN2C180)

Chargeur de batterie Inspire 2 (ADE018)

Chargeur pour voiture Inspire 2 (C6S90-2)

Chargeur de batterie Inspire 1 100W (A14-100P1A)

Chargeur de batterie Inspire 1 180W (ADE018)

Chargeur pour voiture Inspire 1 (C6S90)

Chargeur de batterie Gamme Phantom 4 (PH4C100)

Chargeur de batterie Gamme Phantom 4 160W (PH4C160)

Chargeur pour voiture Phantom 4 (C6S90)

Chargeur de batterie Phantom 3 Professional (ADE019)

Chargeur pour voiture Phantom 3 (C4S90)

*Chargeur de batterie Phantom 3 57W (A14-057N1A)

*Chargeur de batterie Osmo 57W (A14-057N1A)

* Les deux derniers chargeurs de la liste, Chargeur de batterie Phantom 3 57W (A14-057N1A) et Chargeur de batterie Osmo 57W (A14-057N1A), sont limités en puissance. La configuration « batteries + USB » ne permet pas de recharger l'écran Crystal de façon optimale. Par conséquent, nous vous les déconseillons pour cet usage si vous utilisez régulièrement le port USB.