

Compatibilités du Moza Air Gudsen :

- Caméras :

Canon: Rebel T6i, 5D Mark IV, 5D Mark III, 5D Mark II, 6D, 60D, 7D, 70D

Nikon:D800

Panasonic: Lumix GH5, Lumix GH4, Lumix GH3

Sony: a7S, a7SII, a7R, a7RII, A6000, A6300, a99

Blackmagic Design: BMPCC, BMCC

Fujifilm: X-T2, X-T20, X-Pro2

Leica: M10

Et autres caméras de poids compris entre 500 grammes et 2.5kg ou 3.2kg (avec nouvelle mise à jour).

- Fonction Shutter (déclenchement/arrêt enregistrement) :

Canon : 5DII/5DIII/6D/60D/7D/70D

Sony : a7S/a7SII/a7R/a7RII

Panasonic : GH4/GH3

Blackmagic Design : BMPCC/BMCC/BMPC

- Contrôle du Focus (mise au point) :

Canon : 5DII/5DIII/6D/60D/7D/70D

Compatibilités du Moza AirCross Gudsen :

- Caméras :

Sony : a7SII, a7S, a7RIII, a7RII, a7R, a6500, a6300, a9, RX100

Panasonic : Lumix GH5, Lumix GH4, Lumix G7, Lumix G85

Canon : EOS M3, M5, M6, M10, M100

Fujifilm: X-T2, X-T20

Et autres caméras de poids compris entre 300 grammes et 1.8kg.

- Fonction Shutter (déclenchement/arrêt enregistrement) :

Sony : a7S/a7SII/a7R/a7RII

Panasonic : GH4/GH3

- Contrôle du Focus (mise au point) :

Canon : 6D/60D/7D/70D